



SINGER

Chaussure mi-haute.
Tige en cuir aspect grainé.
Doublure textile haut de quartier.
Semelle intercalaire antiperforation et embout anti-choc en acier.
Fermeture par rabat cuir et bande auto-agrippante.
Coloris : noir.

Caractéristiques

Référence	pointure	Prix HT
10576463	39	-
10576464	40	-
10576465	41	-
10576466	42	-
10576467	43	-
10576468	44	-
10576469	45	-
10576470	46	-
10576471	47	-