



NICE AUTOMATISME

Permet de recevoir et de transmettre des informations vers les logiques de commande.

protocole utilisé : NICE BLUE BUS

l'interface NICE IBW peut être associée à d'autres accessoires : NICE LLW : feu clignotant, NICE PHW : cellules photoélectriques sans fils ,NICE TCW1 et TCW2 : contrôleur de barre palpeuse à transmission sans fils

Caractéristiques :

- transmission radio 868 MHZ
- alimentation : connexion BLUE BUS de la logique de commande
- puissance absorbée : 0.65 W

portée radio utile : 20 à 40 M

indice de protection : IP30

température de fonctionnement : -20/+70°C

dimensions : 18x33x40 mm

poids : 25 gr.

Référence		Prix HT
201109	INTERFACE DE COMMUNICATION RADIO IBW	-